

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: esbe.pro-solution.ru | эл. почта: ebs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Запорный клапан ESBE MBA122 DN 32 Kvs 100

Подсоединение A G 1½"



Серия MBA120 — это модельный ряд двухходовых шаровых кранов с приводным механизмом для использования в системах нагрева и охлаждения. Согласно стандарту EN12266-1, кран воздухонепроницаемый. Серия MBA120 поставляется для номинальных диаметров DN 20—32, в комплекте с различными видами соединений, которые удовлетворяют большинству потребностей. Приводной механизм монтируется на шаровом кране металлической втулкой, что обеспечивает простой, быстрый и безопасный монтаж/демонтаж приводного механизма. Повышенный расход Гибкость и простота установки и монтажа Воздухонепроницаемость Анतिकонденсатный резистор, предотвращающий образование конденсата

Преимущества

- Повышенный расход
- Гибкость и простота установки и монтажа
- Воздухонепроницаемость
- Анतिकонденсатный резистор, предотвращающий образование конденсата

Общие технические характеристики

Класс давления	PN 32
Материал	Шток: латунь CW 614N, с хромированным покрытием Корпус крана: латунь CW 617N, с никелированным покрытием Торец корпуса: латунь CW 617N, с никелированным покрытием Седло крана: фторопласт Уплотнительное кольцо: фтористая резина Шар: латунь CW 617
Окружающая температура	Клапан: макс. +90°C Клапан: мин. 0°C Привод: макс. +50°C Привод: мин. 0°C
Теплоноситель	вода (в соответствии с VDI2035) Смесь воды/гликоля, макс. 50 % (свыше 20% примеси, необходимо проверить данные насоса)
Рабочее давление	3.2 МПа
Электропитание	переменный ток 230 ± 10 % В, 50 Гц
Время хода на 90°	40 с
Подсоединение	внутренняя резьба: ISO 228/1 наружная резьба: ISO 228/1
Класс защиты	II
Степень защиты корпуса	IP44
Крутящий момент (при номинальном давлении)	Клапан: < 4 Нм Привод: 10 Нм
Степень утечки — по стандарту EN12266-1	степень внутренней утечки B, воздухонепроницаемый степень внутренней утечки A, воздухонепроницаемый
Управляющий сигнал	2-точечное управление SPST

Номинальное напряжение**вспомогательного
переключателя**

переменный ток 6(1) А 230 В

**Потребляемая мощность в
рабочем режиме**

работа привода: 3.5 Вт антиконденсатный резистор: до 5 Вт

Материал

Шток: латунь CW 614N, с хромированным покрытием Корпус крана: латунь CW 617N, с никелированным покрытием Торец корпуса: латунь CW 617N, с никелированным покрытием Седло крана: фторопласт Уплотнительное кольцо: фтористая резина Шар: латунь CW 617

Характеристики исполнения

DN	32
KVS	100
C	36
D	86
E	34
F	47,5

Подсоединение A G 1½"**Подсоединение B** G 1½"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: esbe.pro-solution.ru | эл. почта: ebs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город